
Projekt 4 – Uwagi (A)

Q1: Oblicz moc optyczną lasera jeśli I_{PROG} = 10 mA, I_{DL} = 15 mA, a S_L = 0,2 mW/mA?



$$P_{OPT}[mW] = S_L(I_L - I_{PROG}) = 0.2x(15-10) = 1 mW;$$

Projekt 4 – Uwagi (B)

Liczymy elektrony i fotony: Laser o mocy $P_{OPT} = 1 \text{ mW} = 1 \text{mJ/s}$ generuje sygnał optyczny o $f_{OPT} = 240 \text{ THz}$, ($\lambda = 1250 \text{ nm}$).

Q2: Jaką energię E_f niesie 1 foton?

$$E_f[J] = hf_{OPT} = h[Js] \frac{c[m/s]}{\lambda[m]};$$

- h to stała Plancka: $h = 6,626x10^{-34} Js = 4,136x10^{-15} eVs$
- Zapiszmy: $1eV=1,602x10^{-19} J$, $1 J = 6,241 x <math>10^{18} eV$;
- Obliczamy: Energia fotonu o f = 240 THz:
 - $E_f = 6,626 \times 10^{-34} \times 240 \times 10^{12} \text{ J} = 1,590 \times 10^{-19} \text{ J},$ Przejdziemy na elektronowolty: $E_f = 1,59 \times 10^{-19} \times 6,241 \times 10^{18} \text{ eV} = 0,992 \text{ eV}.$

Q3: Ile fotonów w ciągu sekundy wypromieniowuje nasz laser, o mocy P_{OPT} = 1 mW?

$$P_{OPT} = N[1/s]E_f[J];$$
 $N[1/s] = \frac{P_{OPT}[J/s]}{E_f[J]};$

 $N[1/s] = 1x10^{-3}[J/s]/1.59x10^{-19}[J] = 6.289x10^{15}$ fotonów

Projekt 4 – Uwagi (C)

Q4: Częstotliwość modulacji wynosi $f_{MOD} = 10 \text{ Gb/s} = 10^{10} \text{ imp./s.}$ lle fotonów niesie 1 impuls?

$$n_{NAD}[1/s] = N[1/s]/f_{MOD};$$

 $n_{NAD}[1/s] = 6.289 \times 10^{15} \text{ fot.} / 10^{10} = 628.900 \text{ fotonów w impulsie}$

Q5: Przez diodę laserową płynie prąd I_{DL} = 15 mA.

Ile elektronów płynie w ciągu sekundy? Porównaj z liczbą fotonów.

$$1 C = 6,2415 \times 10^{18} e$$

$$N_{EL}[1/s] = \frac{I_{DL}[C/s]}{q_{EL}[C]};$$

$$q_{EL} = 1/6,2415 \times 10^{18} \text{ C} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

 $N_{EL} = 15x10^{-3} [C/s] / 1,602x10^{-19} C = 93,63x10^{15} elektronów$

$$N[1/s] = 1x10^{-3}[J/s]/1.59x10^{-19}[J] = 6.289x10^{15}$$
 fotonów

Projekt 4 – Uwagi (D)

Q6: Tłumienie toru wynosi 20 dB. Ile fotonów pozostanie w impulsie?

$$n_{ODB} = n[1/s] / 100 = 6.289$$
 fotonów w impulsie

Q7: Każdy foton po absorpcji generuje 1 elektron. Jaki to ładunek i jaki prąd fotodiody?

$$Q_{C} = 6289 \text{ x 1,602 x } 10^{-19} = 10,075 \text{ x } 10^{-16} \text{ C}$$

$$I = Q_{C}/t = 10,075 \text{ x } 10^{-16} \text{ C x f}_{Hz} = 10,075 \text{ x} 10^{-16} \text{ x} 10^{10} = 10 \text{ } \mu\text{A}$$

To mały prąd, jeśli płynie przez R = $1k\Omega$, to napięcie u = 10 mV.

Q8: Jak liczyć tłumienie toru światłowodowego?



Jeśli światłowód wykonano z N odcinków, to dodaj do tłumienia 0,5dB(N+1)